

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold

For daglig renhold av Dekton® anbefaler vi vanlige rengjøringsmidler; Jif/Vindusvask, Jif Skurekrem, Zalovann, Q-action o.l.

Rengjør med vann/tørr klut til slutt for å unngå skjolder

Fettflekker

Påfør vaskemiddel på vanskelige flekker og gni med en myk svamp. La gjerne vaskemiddel få virke i noen minutter.

Kalkflekker

Påfør egnet kalkfjerner og la virke noen minutter. Skyll deretter med vann.

Fix Universal, Eddikvann, skurekremer etc kan brukes.

Tips & Triks

Silikonsøl langs fuger kan være skjemmende. Hør med din montør for egnet rengjøringsmiddel.

Limrester kan skrapes av med en tapetkniv.

Tusjflekker o.l fjernes enkelt med såpe og en kjøkkensvamp.

Forsiktighet med varme

Varme kan overføres fra et objekt til et annet. Ta forholdsregler for brannskader når du setter varme gjenstander på platen.

Unngå:

Keramikkniver og Keramikkfat med ujevn underflate - dette kan ripe overflaten på benkeplaten din.

Unngå harde slag mot skarpe kanter på platen.

Husk noen farger/ finisher krever mer vedlikehold enn andre for å fremstå bra. Kvaliteten er dog den samme uansett farge og finish du velger.

NB! Følg alltid bruksanvisninger på aktuelle vaskemiddel.



Dekton® er et ultrakompakt materiale med svært gode egenskaper til kjøkkenbruk og andre slitasjeutsatte overflater. Bestående av 100% naturlige ingredienser har du her et produkt som gir deg det beste naturen kan tilby. Dekton® er det nærmeste vi kommer fabrikkfremstilt naturstein, men med de egenskapene og utseendet vi krever.

Du har valgt et materiale som tåler svært mye bruk og slitasje, men det er uansett noen forholdsregler man bør følge:

På grunn av sin lave porøsitet er Dekton® ekstremt motstandsdyktig mot flekker fra daglig bruk. For å rengjøre Dekton anbefaler vi å bruke vann og nøytral såpe. Antikalkmiddel kan brukes mot kalkavsetninger fra vann.

Høye temperaturer er normalt ikke noe problem for Dekton®.

Vær uansett oppmerksom på at varme kan magasineres i materialet og forårsake brannskade. Materialet i seg selv tåler flere hundre grader og varme kasseroller etc utgjør derfor ingen skade på selve Dektonplaten.

Ved bruk av varmekilder utover vanlig bruk, vennligst konferer med din leverandør for trygg bruk.

Vis forsiktighet med å bruke keramiske materialer direkte på overflaten (Keramiske kniver & keramikkåler) Disse kan påføre materialet riper

Silikonflekker: Bruk CleanColorsil eller lignende silikonfjerner. Det anbefales å fjerne denne typen flekker med det samme som de har oppstått.

Metallriper: Enkelte typer metall kan gi avsetninger på overflaten. Dette kan fjernes med en mild skurekrem og en kjøkkensvamp.

Flekker fra Rødvin, blåbær og lignende: Materialet er ikke-porøst, og påvirkes derfor ikke av matvarer og væsker. For enklere vedlikehold anbefales slike flekker fjernet omgående.

Grunnet sin tette overflate er det ikke behov for å tilføre noe overflatebehandlinger til materialet.

Cosentino Norway AS,

Delitoppen 3, 1543 Vestby

customerservice.no@cosentino.com



imagine & anticipate

www.Dekton.no